

تغییر ساعت در نرم افزار امین

روی منوی **دستگاه ها** کلیک و دستگاه مورد نظر را دابل کلیک نمایید. در پنجره سمت چپ تنظیمات مربوط به دستگاهها ظاهر می گردد. به منوی **تاریخ و زمان** رفته و در قسمت DayLightSaving گزینه دوم را انتخاب نمایید. (این کار می بایست قبل از مهر ماه انجام گیرد) شایان ذکر است تیک مربوطه را می توان در آغاز نصب هم فعال کرد. **تذکر مهم:** در صورتی که تجهیزات خاصی (Time Server) جهت تنظیم ساعت های سرور با ساعت رسمی ایران(تهران) در اختیار دارید می توانید گزینه همسان سازی زمان سرور و دستگاه را فعال نمایید تا در اول فروردین و اول پاییز به طور اتوماتیک ساعت ها تغییر نمایند.

The screenshot shows the 'تنظیمات دستگاه: 538106100' window. The 'تاریخ و زمان دستگاه' section includes a clock and dropdown menus for 'تاریخ دستگاه به میلادی' (2017/09/08 16:04:22), 'تاریخ دستگاه به شمسی' (1396/06/17 16:04:22), and 'تنظیمات محدوده زمانی' (UTC+03:30 Tehran). The 'تنظیمات Day Light Saving' section is highlighted with a red box and contains two checkboxes: 'در روز اول ماه فروردین ساعت دستگاه 1 ساعت به جلو کشیده شود' and 'در روز اول ماه مهر ساعت دستگاه 1 ساعت به عقب کشیده شود'. Below it, the 'تنظیم همزمانی تاریخ و زمان' section has two checkboxes: 'همسان سازی زمان سرور و دستگاه' and 'گوشزد کردن اختلاف زمانی دستگاه با سرور تا بیش از 10 دقیقه'. The status bar at the bottom shows 'کاربر جاری: admin | زمان ورود: 1396/06/20 - 04:44 | نسخه جاری: 2.5.0.0 | آدرس سرور: 127.0.0.1:12346'.